

MusikHug

Pflegeanleitung für Klarinette


Einspielen von neuen Holzblasinstrumenten

Die neue Klarinette darf anfänglich nicht intensiv gespielt werden, um eine Rissbildung im Holzkorpus zu vermeiden. Wir empfehlen eine Spieldauer von 20 bis 30 Minuten täglich in den ersten zwei Wochen. Danach kann die Spieldauer kontinuierlich gesteigert werden. Reinige das Instrument nach dem Spiel sorgfältig gemäss den untenstehenden Anweisungen.

Wichtig: Saisonabhängig kann der Luftfeuchtigkeitsgehalt stark schwanken und dementsprechend „arbeitet“ der Holzkorpus. Insbesondere betrifft dies die kalten Jahreszeiten und Heizperioden. Dadurch können die Holzverbindungen klemmen und eine Überarbeitung durch unsere Spezialisten wird notwendig.

Pflege nach dem Spielen

- Entferne das Blatt vom Mundstück
- Trockne das Mundstück, die Birne, das Ober- und Unterteil mit dem beiliegenden Durchziehwischer.
- Feuchtigkeit sammelt sich insbesondere bei den Zapfenverbindungen an. Trockne diese Stellen ebenfalls gründlich ab.
- Entferne mit dem beiliegenden Mikrofasertuch den Handschweiss von den Klappen. Bitte beachte dabei, dass die Polster mit dem Mikrofasertuch nicht berührt werden.
- Lege das Instrument nach dem Spielen zurück in den Koffer und lassen diesen geöffnet, damit das Instrument restlos trocknen kann



Allgemeine Tipps

Das Zusammensetzen der Teile sollte ohne grossen Kraftaufwand möglich sein. Andernfalls trage eine dünne Schicht Korkfett bei der Zapfenverbindung auf. Sollte diese Massnahme zu wenig Wirkung zeigen, bringe das Instrument bitte zu unseren Spezialisten, damit die Holzverbindung überarbeitet werden kann.

Halte das Instrument von Wärmequellen wie Heizungen, Cheminée u.ä. fern. Benutze oder lagere das Instrument auch nicht an Orten mit extremer Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit.

Der Genuss von Süssigkeiten oder Süssgetränken vor dem Spielen führt zu Zuckerablagerungen auf den Polsteroberflächen. Dadurch können Polster verkleben und störende Schmatzgeräusche entstehen, welche nur mittels aufwändiger Reparatur behoben werden können. Deshalb sollte jeweils vor dem Spielen der Mund gereinigt werden.

Wartung

Das Instrument sollte **regelmässig nach 2-3 Jahren** vom Spezialisten kontrolliert werden. Dabei wird der Zustand der Polster und der Mechanik überprüft. Polster haben eine begrenzte Lebensdauer, abhängig von Spielintensität, Speichel und Pflege, und müssen von Zeit zu Zeit ersetzt werden.

Bei Beachtung dieser Empfehlungen und einer korrekten Pflege können die Lebensdauer des Instruments wesentlich erhöht und die Unterhaltskosten minimiert werden.

Für Fragen zur Instrumentenpflege oder -wartung stehen dir unsere Spezialisten gerne zur Verfügung.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Instrument!